

Краткое руководство пользователя 3.01.200.10062 v.1.1	Обзор	Включение: Нажмите и удерживайте кнопку питания, пока не загорится экран устройства. Выключение экрана: Если экран включен, нажмите кнопку питания, и экран выключится. Возобновление работы: Нажмите кнопку питания, когда система находится в спящем режиме. Принудительная перезагрузка: Нажмите и удерживайте кнопку питания более 8 секунд, устройство будет принудительно перезагружено. Индикатор питания (двухцветный): Красный — индикатор зарядки; Зеленый — индикатор состояния. Индикатор бесконтактной карты: Отображает состояние чтения бесконтактной карты. Примечание: Если устройство не используется в течение длительного времени, пожалуйста, выключите его. Как установить бумагу для печати - Потяните за ручку крышки принтера, чтобы открыть крышку. - Установите бумагу для печати лицевой стороной вверх, при этом лицевая сторона должна касаться металлической пластины принтера. - Закройте крышку принтера; при закрытии раздастся щелчок. Как пользоваться устройством для чтения магнитных карт Считыватель магнитных карт расположен с правой стороны устройства. Пожалуйста, держите руки неподвижно, когда держите терминал и проводите карту. При проведении карты, пожалуйста, убедитесь, что магнитная полоса карты соприкасается с магнитным блоком и быстро проходит через щель. Не меняйте направление считывания и не перемещайте карту вверх до завершения считывания. Допускается любой способ проведения карты.	Как пользоваться считывателем IC-карт Считыватель IC-карт расположен в нижней части терминала. При вставке IC-карты в слот металлической стороной вверх. Продолжайте вставлять IC-карту, пока не почувствуете, что она вставлена до конца. Не прилагайте чрезмерных усилий для вставки карты. Внимание: Не вытаскивайте карту, если транзакция еще не завершена. Как считывать бесконтактную карту Область считывания бесконтактной карты расположена на крышке принтера. При считывании карты просто поднесите ее близко к области считывания. Рекомендуемое расстояние считывания — 0-3 см. Для лучшего считывания, пожалуйста, располагайте карту параллельно области считывания. В комплект входит: Устройство x 1, батарея x 1, адаптер питания x 1, USB-кабель x 1 Краткое руководство пользователя x 1 Инструкция по установке SIM-карты и карты памяти TF Установка SIM-карты/SAM-карты: Откройте заднюю крышку, извлеките аккумулятор, аккуратно вставьте SIM-карту (Micro SIM) в соответствующий слот согласно инструкции. Установка TF-карты: Нажмите на держатель TF-карты до упора в направлении «Open», затем потяните держатель на 90 градусов и вставьте TF-карту в слот в правильном направлении, закройте держатель и переместите его в направлении «Lock». Внимание: - SIM-карта должна быть типа Micro SIM или стандартная SIM-карта. - Вставьте Micro SIM и SAM в нужное положение, не прилагая чрезмерных усилий. - Следуйте указаниям «открыть» и «заблокировать» для установки или извлечения TF-карты. Для открытия или закрытия держателя переместите его, не извлекайте держатель TF-карты напрямую.
Как установить батарею Установка батареи: Возьмите штекер батареи и вставьте его в разъем батареи, затем нажмите на штекер, чтобы закрепить его. Поместите батарею в раковину, закройте крышку батареи. Примечание: При извлечении батареи, пожалуйста, вытягивайте штекер, а не провод. Инструкция по зарядке Подключите зарядный кабель к порту micro USB устройства. Индикатор питания загорится красным во время зарядки. Красный индикатор погаснет, когда зарядка будет завершена. Если вы часто заряжаете/разряжаете устройство, мы рекомендуем использовать зарядную подставку вместо USB-кабеля.	Советы по батарее - После получения устройства (включая батареи) мы рекомендуем немедленно начать его использование. Если это невозможно, срок хранения не должен превышать 3 месяца. - Всегда своевременно заряжайте батарею после разрядки. Не храните батарею в разряженном или полностью заряженном состоянии. Мы рекомендуем поддерживать емкость батареи на уровне около 50% при хранении. - Используйте для зарядки авторизованное зарядное устройство. Не используйте сторонние зарядные устройства или адаптеры. - Если устройство не используется в течение длительного времени, храните батарею и устройство отдельно. - Батарею, хранящуюся на складе, необходимо заряжать/разряжать раз в 3 месяца, поддерживая емкость от 60% до 70% (т.е. от 3,8 В до 3,9 В). - Литий-ионный аккумулятор следует хранить в прохладном, сухом, хорошо проветриваемом месте, рекомендуется хранить при температуре от 0 до 28 °C. - Не допускайте контакта металлических предметов с электродами и короткого замыкания между ними. Не подвергайте устройство перегреву, чрезмерному воздействию влаги или коррозии. Не сжимайте и не ударяйте устройство. Транспортное уведомление - Запрещено транспортировать при температуре выше 65 °C. - Батареи необходимо упаковывать индивидуально, не следует штабелировать их без защиты. Избегайте короткого замыкания из-за контакта электродов батареи. - Рекомендуется изолировать каждую батарею пакетами, бумагой, пенопластом или другими изоляционными материалами перед упаковкой в картонную коробку. - Перед упаковкой заполните пространство коробки амортизирующим материалом, чтобы избежать сотрясения.	Меры предосторожности - Перед использованием устройства ознакомьтесь со всей информацией в данном руководстве, чтобы обеспечить его безопасную и правильную работу. - Используйте только те аксессуары, которые одобрены производителем и соответствуют данной модели. Использование любых источников питания, зарядных устройств, батарей и т. д., не одобренных производителем, может привести к пожару, взрыву или другим опасностям. Не рекомендуется оставлять прибор без наблюдения в режиме заряда батареи. - Используйте устройство и аксессуары в пределах указанного температурного диапазона. Неисправность оборудования может произойти, если температура окружающей среды слишком высока или слишком низка. - Не разбирайте изделие и его аксессуары. Если оборудование или какие-либо его компоненты не работают должным образом. - Батарея изготовлена из легковоспламеняющегося и взрывоопасного материала. Не разбирайте, не сжимайте, не роняйте и не совершайте никаких других разрушительных действий с батареями. Не помещайте батарею в условия высоких температур. - Утилизация использованных батарей регулируется местными соответствующими документами или правилами, касающимися утилизации использованных батарей.	Гарантийная политика Благодарим вас за использование продукции серии «умные терминалы». В случае возникновения проблем с качеством, связанных с сырьем или производственными процессами, при нормальном использовании приобретенной продукции, продавец обязуется бесплатно проводить техническое обслуживание в течение одного года с даты покупки. Компания может предоставить ремонт в случае несоблюдения пользователем инструкций по эксплуатации продукта. Однако будет взиматься соответствующая плата за обслуживание и стоимость комплектующих. Гарантийные условия: - При нормальных условиях гарантийный срок устройства составляет 12 месяцев (3 месяца для аксессуаров) в соответствии с договором купли-продажи. - В течение гарантийного срока, при нормальных условиях эксплуатации (определяемых нашими техническими специалистами), пользователь имеет право на бесплатное гарантийное обслуживание поврежденных или неисправных деталей. - В течение гарантийного периода гарантия не распространяется на неисправности, вызванные ремонтом, разборкой или модификацией изделия персоналом, не являющимся сотрудником нашей компании, неправильной установкой, неправильным использованием пользователем (несоблюдением инструкций), повреждением серийного номера, несчастным случаем или стихийным бедствием. - Гарантия прекращается немедленно, если в гарантийный талон внесены какие-либо изменения. Место происхождения: Шэньчжэнь. Инспектор по качеству: 02 Примечание: Содержание руководства может быть изменено без предварительного уведомления.